

Wood-Mizer SW Networks – Короткий посібник основних функцій електронної лінійки. Зберігайте біля пилорами. Для більш детального вивчення користуйтеся інструкцією.

Режими різання

Режим «Manual Program» - різання різних розмірів	
Встановіть пилку на рівні верху колоди.	
Натисніть (загориться кнопка P-1)	
Введіть бажаний розмір нижньої колоди.	
Натисніть та введіть розмір наступної дошки. Повторіть.	
Натисніть, щоб вивести на початкову висоту.	
Збережіть програму	
Розпилюйте	
Режим «Quick Program» - різання однакових розмірів	
Встановіть пилку на рівні верху колоди.	
Введіть бажані розміри дошок. Натисніть (загориться кнопка StrPro)	
Опціонально: Використовуйте стрілки, щоб вибрати розмір дошок. Введіть новий розмір.	
Перемістіть на стартову висоту.	
Збережіть програму	
Розпилюйте	

Режим «Normal»	
Введіть розмір дошки.	
АБО використовуйте збережені розміри A, B, C.	
Натисніть	
Розпилюйте	

Використання «Програм ABC»	
Натисніть та утримуйте бажану програму A, B, або C (відображається StrPro)	
Використовуйте стрілки, щоб вибрати позицію для різання.	
Опціонально: виберіть будь-який розмір.	
Натисніть, щоб переміститися на стартову висоту.	
Збережіть	
Розпилюйте	

Режим «Remote Mode»	
Натисніть, щоб активувати або деактивувати	
Використовуйте вгору/вниз для наступного різі/підйому	

Кнопки та їхні функції	
Кнопки пам'яті розміру дошки. Кнопки пам'яті програми.	
Підтвердження програми. Встановлення висоти повернення голови.	
Активізація режиму «Manual Program». Пересування позицій вгору.	
Активізація режиму «Quick Program». Пересування позицій вниз.	
Виставити реальну відстань між пилкою та ложем пилорами.	
Видалення програми. Вийти з активної функції.	
Автоматичний підйом голови перед повертанням бруса.	
Автоматичне опускання. Зберігання введених значень.	
Встановіть значення різі. Вмикання/вимкнення Remote mode.	
Автокалібрування. Встановіть значення вхідного розділювання.	

Поради

- Закінчивши програму різання, натисніть «Exit», щоб підняти ріжучу голову до наступної колоди.
- Під час програми, якщо ви хочете використовувати ручку вгору/вниз для ручного управління, натисніть кнопку "Kerf".

Калібрування та встановлення значень

Виміри ABC	
Увімкніть Networks	
Коли відобразиться 'SW-10', натисніть та утримуйте A, B, або C.	
Натисніть знову A, B, або C.	
Введіть виміри	
Збережіть	

Зберігання нових «Програм ABC»	
Натисніть та утримуйте, щоб вибрати програму	
Натисніть та утримуйте, щоб видалити стару програму.	
Натисніть та утримуйте, щоб вибрати програму	
Введіть розмір нижньої дошки	
Натисніть та введіть розмір наступної дошки. Повторіть.	
Збережіть	

Встановити значення пропилу	
Натисніть та утримуйте	
Введіть значення (2.0 мм для пилок WM)	
Збережіть	

Встановлення висоти повороту пилки у функції Bump Up	
Увімкніть Networks	
Коли відобразиться 'SW-10' натисніть та утримуйте	
Використовуйте стрілки, щоб обрати 'Hi' або 'Lo'. 'Hi' = позиція над останньою дошкою. 'Lo' = позиція над колодою.	
Збережіть	

Автокалібрування висоти голови	
Встановіть висоту пилки до 150 мм	
Натисніть та утримуйте, поки відобразиться 'Auto Call'	
Натисніть. Пилорама автоматично відкалібрується. Після закінчення відобразиться.	
'End Call' Переконайтесь, що фактична висота пилки відповідає висоті, яка відображається.	

Встановлення вхідного розділювання	
Увімкніть Networks	
Коли відобразиться 'SW-10' натисніть та утримуйте	
LT15 – введіть 20 LT20/40 – введіть 5	
Збережіть	

Встановіть виміри пилки	
Натисніть та утримуйте	
Введіть правильну висоту без пауз між цифрами.	
Збережіть	

Висота повернення пилки	
Виставте голову на бажану висоту над колодою.	
Натискуйте, поки не засвітиться.	
Натисніть, щоб вийти	